


Pause/Play - Nichts verpassen, einfach unterbrechen!

Bestimmen Sie selbst, wann immer Sie eine Pause im laufenden Fernsehprogramm einlegen möchten - bei jedem Sender!

Einfach im laufenden Programm "Pause" drücken, das Telefonat entgegennehmen und entspannt reden oder einen frischen Saft aus dem Kühlschrank holen und nach dem Drücken der "Play"-Taste genau von der Stelle weiter schauen, an der man zuvor das Programm gestoppt hatte.

Die Pause/Play-Funktion läßt sich für alle oder nur für eine beliebige Auswahl an Sendern einrichten und ermöglicht das Pausieren des jeweils gewählten Senders für eine bestimmte Zeit, meist 90 Minuten.



Entspannt telefonieren ohne etwas zu versäumen
dank Pause/Play